

ISOCAN



Thermosbecher / Vacuum Travel Mug

REINIGUNGSANLEITUNG

Bitte reinigen Sie den Becher vor dem ersten Gebrauch. Nicht Spülmaschinen geeignet. Bitte spülen Sie den Becher nach jedem Gebrauch umgehend mit warmen Wasser und Spülmittel aus. Um Gerüche zu neutralisieren füllen Sie lediglich heißes Wasser und Zitronenscheiben in die Kanne und spülen Sie diese gründlich nach 3-4 Stunden aus. Nach der Reinigung sorgfältig ausspülen und abtrocknen. Scharfe Scheuer- oder Spülmittel sind nicht für die Reinigung geeignet. Zur Reinigung bitte keine spitzen oder kratzenden Gegenstände verwenden. Zur Vermeidung von Schimmelbildung den Becher in getrocknetem Zustand mit geöffnetem Deckel aufbewahren. Füllen Sie den Becher nur bis zu 80% seiner Kapazität mit heißen Getränken.

CLEANING INSTRUCTIONS

Please clean the beaker before first use. Not suitable for dishwashers. Please rinse the cup with warm water and detergent after each use. To neutralize odors, just fill hot water and lemon slices in the flask and rinse thoroughly after 3-4 hours. After cleaning, rinse thoroughly and dry. Sharp scouring or rinsing agents are not suitable for cleaning. For cleaning, do not use sharp or scratching objects. To avoid mold formation, keep the beaker in a dry condition with the lid open. Fill up the cup only up to 80% of its capacity with hot drinks.



ALLGEMEINE HINWEISE

- › Zur Reinigung / Trocknung auseinanderbauen.
- › Bitte reinigen Sie den Becher vor dem ersten Gebrauch.
- › Achten Sie nach der Reinigung auf eine vollständige Trocknung aller Teile.
Am besten an der frischen Luft trocknen.
- › Niemals im Backofen oder der Mikrowelle erwärmen!
- › Nicht geeignet für Babynahrung.
- › Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren
- › Nicht mit kohlen säurehaltigen Getränken verwenden
- › Damit Heißes länger heiß bleibt, spülen Sie den Becher vor Gebrauch mit heißem Wasser aus.
- › Kalte Getränke bleiben länger kalt, wenn Sie den Becher vorher mit kaltem Wasser ausspülen.
- › Wir empfehlen 3 Minuten vorzuwärmen / -kühlen.
- › Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen mit einem Spülmaschinenreiniger / -tab und warmem Wasser einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser spülen.
- › Keine scharfkantigen Gegenstände, Scheuermittel, Lösungsmittel oder Bleichmittel zur Reinigung verwenden.

GENERAL INSTRUCTIONS

- › *Disassemble for cleaning / drying.*
- › *Please clean the mug before using the first time.*
- › *After cleaning, ensure that all parts are completely dried.*
- › *Never heat in the oven or the microwave!*
- › *Not suitable for baby food.*
- › *Not suitable for children younger than three years.*
- › *Do not use with carbonated drinks.*
- › *Hot contents will stay hot for longer, when rinsing the mug with hot water prior to use.*
- › *Cool contents will stay cold longer if you rinse the mug with cold water before using it.*
- › *We recommend pre-heating / cooling for 3 minutes.*
- › *To remove stubborn dirt, use a dishwasher detergent / tab with warm water and allow to soak in. Then rinse with lots of water.*
- › *Do not use any sharp-edged objects, abrasive products, solvents or bleaching agents to clean this product.*

MADE IN CHINA



Herzog Products GmbH // Gutenbergstraße 2 // 75210 Keltern/Germany

www.zogi.biz