

DENVER[®]

SW-450 SMARTWATCH

Bedienungsanleitung



www.denver-electronics.com



www.facebook.com/denverelectronics

DEUTSCHE

Vorsicht - bitte aufmerksam lesen!

- Versuchen Sie nicht Ihre Smartwatch zu öffnen.
- Setzen Sie sie weder Wasser noch hoher Feuchtigkeit aus. Die Smartwatch ist nicht wasserdicht.
- Laden Sie sie nur mit dem in dieser Packung enthaltenen Ladekabel.
- Versuchen Sie nicht selber die Batterie der Smartwatch zu ersetzen. Sie können die Batterie beschädigen und das kann zu Überhitzung oder Verletzungen führen. Die Lithiumbatterie sollte nur von einer geschulten Fachkraft ersetzt und muss auf korrekte Weise recycelt oder entsorgt werden.
- Um Schäden an der Smartwatch zu vermeiden, lassen Sie sie nicht in der Nähe von Wasser liegen, zum Beispiel Vasen, vollen Spülbecken, Badewannen etc.
- Falls Sie zum Laden der Smartwatch einen PC nutzen (über den USB-Anschluss), sorgen Sie dafür, dass der PC eingeschaltet ist. Geht er in den Ruhezustand, wird das Laden gestoppt.
- Sie können ebenfalls ein USB-Ladegerät für ein Smartphone oder ein Tablet benutzen. Falls Sie solch ein Ladegerät benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsanweisungen für den jeweiligen Adapter gelesen haben.
- Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung recyceln Sie das Gerät auf verantwortungsvolle Weise, um die Wiederverwertung von natürlichen Ressourcen zu unterstützen. Bitte geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Bitte beachten Sie, dass der Herzfrequenzsensor in dieser Smartwatch kein medizinisches Gerät ist und nicht als solches benutzt werden kann. Falls Sie eine Erkrankung haben, bei der Sie oder Ihr Arzt Ihre Herzfrequenz überwachen möchten, sollten Sie stattdessen ein

professionelles medizinisches Gerät benutzen. Der Herzfrequenzsensor dieser Smartwatch ist dazu gedacht, dass Sie ihn beim Sport nutzen oder wenn sie auf andere Art und Weise aktiv sind.

- Bitte ziehen Sie vor der Benutzung einer Smartwatch Ihren Arzt zu Rate, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder etwas anderes haben, das durch die Nutzung eines optischen Herzfrequenzsensors beeinflusst werden kann.

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen DENVER SW-450 Smartwatch. Diese Uhr verfügt über eine Vielzahl intelligenter Funktionen und wir schlagen Ihnen deshalb vor, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und diese kurze Bedienungsanleitung zu lesen.


Hauptmerkmale:

- Bluetooth-Smartwatch mit Herzfrequenzsensor
- Multi-Sport-Modus (Laufen, Walken, Laufen in Innenräumen, Trail-Run)
- Verfolgen Sie Ihre Sportleistung, lassen Sie sich während Ihrer ganzen Strecke Ihre Herzfrequenz
- Nutzen Sie die Smartwatch als täglichen Schrittzähler und zur Nachverfolgung Ihrer Schlafqualität
- Synchronisieren Sie Ihr Telefonbuch und beantworten oder weisen Sie Anrufe direkt auf Ihrer Uhr ab
- Anzeige von SMS, E-Mails, Kalendereinträgen und Social-Media-Aktivitäten
- Fernbedienung für Musikwiedergabe, Fernbedientes Fotografieren mit dem Smartphone
- 200 mAh Lithium-Polymer-Akku mit einer Standby-Zeit von 5 Tagen
- Kompatibel mit iOS7 oder höher und Android 4.4 und höher

Überblick


Smartwatch

1. Touchscreen
2. Einschalttaste
3. Lautsprecher
4. Herzfrequenzsensor
5. MIC
6. POGO-Pin-Ladepole



Laden

- Falls Sie ein Netzteil verwenden (nicht enthalten), ist der Netzteilstrom: 5 V, 500 mA.
- Das vollständige Laden der Smartwatch dauert 2 Stunden. Bitte befolgen Sie die unten angegebenen Schritte zum Laden.



1. Stellen Sie sicher, dass die POGO-Pins der Lade Kabel richtig auf die Ladepole auf der Rückseite der Smartwatch passen.
2. Stecken Sie das große Ende des USB-Kabels in eine Stromquelle.

Laden im eingeschalteten Zustand

Laden im ausgeschalteten Zustand



Bedienungshinweise


- **Einschalten:** Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden
- **Aufrufen des Hauptmenüs:** Wischen Sie auf dem Zifferblatt von rechts nach links
- **Wechseln im Hauptmenü:** Wischen Sie nach oben/unten
- **Bestätigen:** Tippen Sie auf das Symbol
- **Verlassen:** Wischen Sie von links nach rechts
- **Zurück zum Zifferblatt:** Drücken Sie die Einschalttaste auf einer beliebigen Oberfläche
- **Benachrichtigungen überprüfen:** Wischen Sie auf dem Zifferblatt von links nach rechts
- **Untermenü/Direkttasten wechseln:** Wischen Sie nach oben/unten.
- **Ausschalten:** Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden



Beim Einschalten der Smarttwatch erscheint das Zifferblatt.

Wischen Sie nach links, um in den Sportmodus zu gelangen, nach rechts für den Benachrichtigungsmodus, nach oben für die Einstellungen und nach unten für die Aktivitätsinfos.

Wenn Sie in den Einstellungen weitere Benutzeroberflächen verbinden, gelangen Sie zu diesen ebenfalls durch Wischen nach oben/unten oder links/rechts.



Koppeln mit einem Smartphone

Anforderungen an das Mobiltelefon: Android 4.4 und höher, iOS7.0 und höher




Suchen und laden Sie diese App herunter: **DENVER SW-450** aus dem Google Playstore oder Apple Appstore.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone
2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone DENVER SW-450 und legen Sie in den Einstellungen Ihr Profil an.
3. Tippen Sie in den Einstellungen auf "Connect Smart Watch", wählen Sie den Namen Ihrer Smartwatch (oder Ihren Smartwatchnamen_LE auf dem iPhone) in der Liste der zu verbindenden Geräte.

Schritt 2: Koppeln für Anruffunktion (Nur für iPhone)

Gehen Sie zu den Einstellungen "Settings" → "Bluetooth" des iPhones und wählen Sie den Namen Ihrer Smartwatch in der Liste der zu verbindenden Geräte.

Erklärung des Bluetooth-Symbols

	Bedeutet Bluetooth 3.0 ist verbunden (zum Tätigen und Empfangen von Anrufen mit der Smartwatch)
	Bedeutet Bluetooth 4.0 ist verbunden (zur Synchronisierung der Aktivitätsdaten und Benachrichtigungen)
	Bedeutet Bluetooth 3.0 & 4.0 sind verbunden

Sportmodus

Wenn Sie bei der Nutzung der Uhr für Sport die Herzfrequenzfunktion eingeschaltet haben, wird sie Ihre Herzfrequenz nachverfolgen. Nach Beendigung Ihrer sportlichen Aktivitäten können Sie diese Information in Ihrer App sehen.

1. Um in den Sportmodus zu gelangen, können Sie die im Hauptmenü unter das Symbol tippen.



2. Multi-Sportmodus: Mit 4 Sportmodi wie unten angegeben. Wischen Sie zum Auswählen des Sportmodus, mit dem Sie beginnen möchten, nach oben/unten.



Schrittzähler

Mit ihrem eingebauten Schrittzähler wird die Uhr Ihre Schritte während

des Tages nachverfolgen. Sie können in der App eingeben, wie viele Schritte Sie als Ihr tägliches Ziel erreichen wollen. Sie können auch den Alarm für Sitzen einschalten.

Die Uhr zeichnet auch Ihren Schlaf auf und gibt Ihnen dazu in der App einen Überblick (Anzahl der Stunden von tiefem und von leichtem Schlaf)

Sprachaktivierung

Sie können die Uhr mit Siri/Google Talk nutzen, wenn Sie mit Ihrem Smartphone verbunden ist. Fragen Sie sie beispielsweise nach dem Senden einer SMS oder nach der Wettervorhersage (diese Informationen werden auf Ihrem Smartphone angezeigt, nicht auf der Uhr).

Anrufe


Sie können auf der Uhr selbst einen Anruf sowohl tätigen als auch empfangen. Die Uhr hat Lautsprecher und Mikrofon eingebaut. (Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefon muss sich innerhalb des Bluetooth-Bereichs befinden).

SMS/Benachrichtigungen

Werden auf der Uhr angezeigt, wenn sie mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.

Wir hoffen Ihre neue Smartwatch gefällt Ihnen. Falls Sie mehr Informationen wünschen, finden Sie auf unserer Webseite eine ausführliche Bedienungsanleitung in Englisch.

DENVER[®]
denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp SW-450 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/>

Betriebsfrequenzbereich: 256MHZ

Max. Ausgangsleistung: 0.56W

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics